

オーディオ基本操作

オーディオの基本操作	122
AVソース画面を表示する	122
映像系AVソースについて	122
AVソースプレートの表示について	122
AVソースを切り換える	122
AVソースアイコンについて	123
AVソースをOFFにする	123
本機で再生可能なメディアとファイルの種類 ...	124

オーディオの基本操作

AVソース画面を表示する

1 ナビゲーション画面のときに (AV)を押す

AVソース画面が表示されます。



ナビゲーション画面に戻るには、(現在地)を押します。

メモ

- AVソースがONの状態では(現在地)を押したときは、AVソースの音声はそのままにナビゲーション画面に戻ります。

映像系AVソースについて

DVDやワンセグなどの映像系AVソースの場合は、画面を切り換えるとはじめに映像のみ表示します。操作タッチキーなどを表示させたい場合は、一度画面にタッチしてください。



メモ

- 操作タッチキー表示後は、(ビュー)にタッチすると操作タッチキーを消すことができます。
- TV (別売地上デジタルTVチューナー、内蔵ワンセグ) は、はじめにシンプル操作タッチキーが表示されます。シンプル操作タッチキーは、約8秒間何も操作しないと消えます。

AVソースプレートの表示について

地図画面のまま、(★) (オプションボタン) によるAVソースの切り換え(→P123)や本体のボタンによる選局・選曲操作などを行った場合は、地図画面上部にAVソースプレートが表示されます。AVソースプレートは、表示されてから約4秒間何も操作が行われないと消えます。AVソースプレートには、現在再生中のAVソースの状態が表示されます。

AVソースプレート



AVソースを切り換える

AVソースの切り換えは、タッチ操作(AVソースアイコン)で行います。

1 AVソース画面を表示する

2 お好みのAVソースアイコンにタッチする



AVソースアイコン

▼
選んだAVソースに切り換わります。

メモ

- AVソースアイコンの **▶▶** にタッチすると、表示しきれなかったAVソースアイコンが表示されます。もう一度タッチすると、元の状態に戻ります。
- DVDやワンセグなどの映像系AVソースの場合は、一度画面にタッチして、操作タッチキーを表示してから操作してください。
- オプション設定 (→P106) で「ソースを換える」を割り当てている場合、**(*)** (オプションボタン) を押すごとにAVソースを切り換えることができます。切り換わる順序は以下の通りです。

DISC → FM → AM → TV → USB/iPod*
→ SD → Bluetooth AUDIO → VTR → AUX

※AVソース切換時点では本機に接続されている機器にのみ切換可能です。

ナビゲーション画面表示中は音声のみが切り換わり、**(AV)** を押すと、AVソース画面が表示されます。

- 本機に別売の地上デジタルTVチューナーを接続した場合は、内蔵ワンセグ (→P129) は操作できなくなります。
- 機器を接続していないAVソースや、再生の準備、設定ができていないAVソースは選べません。

AVソースアイコンについて

	幹線道路などで放送されている交通情報を受信したいときに選びます。
	音楽CDやDVDビデオなどを再生したいときに選びます。
	FMラジオ放送を聞きたいときに選びます。
	AMラジオ放送を聞きたいときに選びます。
	内蔵ワンセグまたは別売地上デジタルTVチューナーによる放送を見たいときに選びます。
	USBメモリーに保存した音楽ファイルを再生したいときに選びます。 (別売のUSBメモリー・ミニプラグケーブル装着時のみ)
	iPodを使いたいときに選びます。
	SDメモリーカードに保存した音楽ファイルや映像ファイルを再生したいときに選びます。
	Bluetooth AUDIOを使いたいときに選びます。
	ポータブルビデオなどを使いたいときに選びます。 (別売のAVケーブル装着時のみ)
	外部オーディオ機器などを使いたいときに選びます。
	選択中のAVソースをOFFにしたいときに選びます。

AVソースをOFFにする

AVソースの再生や受信をやめる場合は、AVソースをOFFにします。

1 OFFにタッチする

▼
AVソースがOFFになります。







メモ

- DVDビデオなど、再生停止ボタンが操作タッチキーに用意されているAVソースでは、OFFにしなくても再生を停止することができます。
- オプション設定 (→P106) で「ソースをOFFにする」を割り当てている場合は、**(*)** (オプションボタン) を押して操作することもできます。

本機で再生可能なメディアとファイルの種類

本機で再生可能なメディアとファイル形式の組み合わせには制限があります。以下の表をご覧ください。対応の可(○) 否(×)をご確認のうえ、ご利用ください。

なお、ファイル形式や拡張子が対応可の場合でも、ファイルの作成方法などによっては再生できない場合もあります。

	ファイル形式	拡張子	 CD-R/RW	 DVD-R/RW	 USBメモリー	 SDメモリーカード
	WMA	.wma	○	○	○	○
	MP3	.mp3	○	○	○	○
	AAC	.m4a	○	○	○	○
	WAV	.wav	×	×	○	○
	DivX	.avi/.divx	○	○	×	×
	MPEG-4	.avi/.mp4/.m4v	×	×	×	○
	WMV	.wmv	×	×	×	○
	H.264	.mp4	×	×	×	○